



Montageanleitung PIUSI Betankungsset E56 / E72 mit Zählwerk auf Platte:

Vorhandene Artikel:

- Tank
 - Schütz Lagertank in 700 oder 1.000 Liter Volumen
 - Roth Lager- & Transporttank in 400, 750, 1.000 oder 1.500 Liter Volumen
 - Dehoust Vorrats- & Sammel tank in 720 oder 1.000 Liter Volumen
- PIUSI Betankungsset E56 / E72 mit Zählwerk auf Platte
- Verbindungsset E56 / E72 bestehend aus Fassanschluss und 1 Meter Schlauch



Anleitung

1. Drehen Sie den Verschluss von einem der 2“ Einfüllstutzen des Roth-, Schütz- oder Dehoust-Tanks auf. Innerhalb des Verschlusses befindet sich ein zweiter Drehverschluss mit einem 1“ Gewinde. Schrauben Sie diesen ebenfalls auf und drehen Sie den äußeren Verschluss wieder auf den Stutzen. Den inneren Verschluss können Sie z.B. in einem Regal verstauen.
2. Verschrauben Sie den blauen Saugschlauch von unten in das 1“ Innengewinde des Fassanschlusses und stecken Sie diesen in den vorhin genannten Stutzen. Den Fassanschluss können Sie nun festdrehen.
3. Drehen Sie den schwarzen 1 Meter Schlauch links an die Pumpe und hängen Sie die Pumpe an den Tank. Das andere Ende des Schlauches wird am 1“ Gewinde des Fassanschlusses angebracht.
4. Befestigen Sie den 4 Meter langen Abgabeschlauch am 1“ Gewinde rechts am Zählwerk. Anschließend können Sie die Zapfpistole am anderen Ende montieren.
5. Zur Inbetriebnahme schließen Sie die Pumpe an eine 230 V Stromquelle an.